

Návod k použití (provoz) a bezpečnostní informaceHorká linka: +48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Cena hovoru dle tarifu operátora

NÁVOD K POUŽITÍ (PROVOZU) VÝROBKU

1. Typ	Montážní háky na houpačky jsou prvky určené k upevnění sedátek houpaček ke konstrukcím na zahradě (např. dřevěným nebo kovovým trámům). Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití. Při montáži je nutné dbát zvýšené opatrnosti kvůli riziku pořezání nebo poškození materiálu. Doporučuje se používat ochranné rukavice a ochranné brýle.
2. Aplikace	Háky jsou určeny k zavěšení zahradních houpaček na stabilní a bezpečné konstrukce. Montáž je třeba provádět pouze na materiály s odpovídající pevností (např. masivní dřevo, ocel). Háky musí být vždy používány v páru – instalace jednoho háku může vést k nesprávnému fungování houpačky a představuje riziko pro uživatele. Nesmí se používat houpačky typu „pneumatika“, jejichž konstrukce a způsob zavěšení se odlišují od standardního řešení a mohou vést k přetížení háků. UPOZORNĚNÍ! Maximální zatížení: 70 kg. Překročení této hodnoty může vést k mechanickému poškození a nehodám.
3. Použití/montáž	K montáži háků používejte vhodné nástroje – vrtačky, šroubováky nebo klíče podle typu uchycení. V případě tvrdých povrchů je doporučeno předvrtání otvorů, aby se předešlo prasknutí nebo nadměrnému namáhání materiálu. Háky je třeba montovat symetricky, svisle, aby byl zajištěn volný pohyb a rovnoměrné zatížení. Dotahujte s citem, abyste nepoškodili závity nebo konstrukci. Zabraňte uvolnění nebo naklonění háků – může dojít k neřízenému opotřebení nebo nehodě.
4. Údržba	Nosnou konstrukci houpačky spolu s háky je nutné kontrolovat minimálně jednou ročně. Zvláštní pozornost věnujte: - stavu plastových ložisek – pokud jsou patrné známky opotřebení (praskliny, oděrky, zlomeniny), háky je nutné okamžitě vyměnit, - době používání – háky je třeba bezpodmínečně vyměnit po třech letech používání, i když nevykazují žádné poškození. Důvodem je stárnutí materiálu a snížení bezpečnosti při používání. Jakékoli nepravidelnosti při používání (vrzání, nadměrné vůle, obtížný pohyb) znamenají nutnost kontroly nebo výměny háků.
5. Skladování/ochrana	Doporučuje se skladovat háky v originálním balení nebo v ochranných boxech. Nesmějí být skladovány volně s jinými kovovými součástmi – mohlo by dojít k poškození povrchu nebo montážním chybám.
6. Doprava	Při přepravě musí být háky dobře zajištěny – nejlépe v uzavřeném obalu, který zabraňuje pohybu, nárazům a poškrábání. Chraňte před vlhkostí a chemickými prostředky, které by mohly způsobit korozi nebo zhoršení mechanických vlastností výrobku.



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	
1. Identifikace nebezpečí	Výrobky nepředstavují žádné riziko pro zdraví nebo bezpečnost, pokud jsou používány k určenému účelu a konstrukce z nich postavené jsou řádně udržovány. Výrobky mohou mít ostré hrany.
2. Nebezpečné látky	Produkty neobsahují nebezpečné látky definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, články 31 a 33 (REACH).
3. Odpad	Odpady vzniklé při používání výrobku (obaly, poškozené nebo zničené výrobky) nepředstavují pro uživatele nebezpečí, pokud se s nimi naloží v souladu s platnými právními předpisy.
4. Osobní ochranné prostředky	Osobní ochranné pracovní prostředky musí být používány v souladu s předpisy BOZP.
5. Recyklace	Materiál zbývající po demolici stavby neohrožuje životní prostředí.



Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska
NIP: 958-151-68-55